

حتما قبل استفاده از گرمایش زیرفرشی، راهنمای استفاده را بصورت کامل مطالعه فرمایید.

نکات ایمنی مهم:

- کاربرد گرمایش زیرفرشی، صرفا برای گرمایش کف موضعی برای شرایطی است که کف ساختمان سرد بوده و امکان اجرای گرمایش کف فراهم نمی باشد.
 - به هیچ وجه گرمایش زیرفرشی را در **حالت رول شده**، به برق اتصال ندهید.
 - در گرمایش های زیرفرشی که بصورت چند ردیفه (دو یا سه ردیف) می باشند؛ حتما دقت نمایید، هیچ کدام از ردیف های گرمایشی (حتی گوشه ای از آن ها) روی هم قرار نگیرند.
 - قبل از پوشاندن سطح گرمایش زیرفرشی حتما دقت نمایید که **لوگوی TopSUN** را مشاهده نمایید.
 - با توجه به محل پریز برق، کابل برق خروجی از گرمایش زیرفرشی را با چرخاندن گرمایش **(با رعایت اینکه همچنان لوگوی TopSUN را مشاهده نمایید)** به نزدیک ترین حالت به پریز تنظیم نمایید.
 - در صورتی که سیم برق گرمایش زیرفرشی کوتاه بود، می توانید از طریق سیم سیار افزایش دهنده طول؛ استفاده نمایید. لازم به توضیح اینکه؛ برای افزایش طول از قطع کردن دوشاخه از هر قسمتی از سیم خروجی جدا خودداری نمایید.
 - به هیچ عنوان، نسبت به جدا کردن **گرمایش های متصل به یکدیگر** (در گرمایش های زیرفرشی چند ردیفه) ویا اتصال آنها به یکدیگر جدا خودداری نمایید. این امر موجب خرابی و آسیب به گرمایش زیرفرشی می گردد.
 - **پوشش های ممنوعه** بر روی فرش و قالیچه مجهز به گرمایش زیرفرشی:
- ۱- تشک پشمی (سنتی) ۲- تشک مسافرتی ۳- تشک خوشخواب ۴- انواع پتوهای ضخیم**
۵- انواع لحاف (پشمی یا مسافرتی) ۶- ملافه ۷- هر نوع کالای خواب
- با توجه به ساختار گرمایش زیرفرشی، جهت بهره بردن از گرمای تولیدی پس از قرار گرفتن فرش، نباید هیچ پوشش دیگری بر روی فرش قرار گیرد زیرا سایر پوشش ها بصورت عایق عمل کرده و ضمن جلوگیری از دریافت گرما، می توانند باعث آسیب به گرمایش زیر فرشی و پوشش های رویی آن (فرش، موکت، گلیم، تشک، لحاف و...) گردند.

راهنمای استفاده از گرمایش کف زیرفرشی تاپ سان (TopSUN)

- گرمایش زیرفرشی را از بسته بندی خود جدا کنید.
- راهنمای استفاده را قبل از اتصال گرمایش زیرفرشی بصورت کامل مطالعه نمایید.
- فرش و قالیچه را برداشته و با توجه به محل خروجی سیم برق گرمایش کف زیرفرشی و براساس ابعاد آن، گرمایش زیر فرشی را از حالت رول شده خارج کرده و پهن کنید.
- حتما گرمایش زیرفرشی که طوری پهن کنید که پس از پهن کردن بر روی کف زمین، لوگوی TopSUN قابل مشاهده باشد.
- با دقت فرش و قالیچه را روی گرمایش زیر فرشی پهن نمایید؛ بطوری که گرمایش زیرفرشی جابجا نشود.
- در آخرین مرحله؛ سیم برق را به پریز برق یا دیمر یا ترموستات متصل نمایید.

شرایط ابطال گارانتی:

عدم رعایت راهنمای استفاده و عدم توجه به نکات ایمنی، ضمن باطل کردن گارانتی محصول گرمایش زیرفرشی TopSUN (تاپ سان)، مسئولیت هرگونه اتفاق و آسیبی را صرفا متوجه مصرف کننده محصول می نماید.

مشخصات محصول:

نوع: زیرفرشی | ابعاد: - | دمای تولیدی: ۳۵-۴۰ درجه سانتیگراد | طول سیم برق: ۱/۵ متر | مصرف: -

جهت دریافت کارت گارانتی؛ فاکتور خرید محصول، فرم تکمیل شده راهنمای محصول و عکس و فیلم محصول را پس از نصب را از طریق لینک زیر ویا با اسکن کردن کد روبرو درج نمایید.

در اختیار داشتن فاکتور خرید الزامی است.

لینک گارانتی:



www.topsunheating.ir/contact/warranty

صدای مشتری: ۰۲۱-۸۸۹۹۳۷۸۰

www.topsunheating.ir

پس از دریافت و تایید مدارک، برگه گارانتی محصول، بحضور ارسال می گردد.